

UŽIVATELSKÝ MANUÁL: Bubnová sušička prádla HomCom

Model: B61-018V90

Standardy: IEC60335-1, IEC60335-2-11

1. VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada sušiček využívá pokročilé senzory a automatickou regulaci teploty pro maximální efektivitu.

- Inteligentní ovládání:** Snadná obsluha jedním tlačítkem.
- Šetrná péče:** Navrženo pro zachování nadýchanosti a hebkosti prádla.
- Variabilní instalace:** Možnost umístění na zem, na stůl nebo montáž na stěnu.

2. POPIS SOUČÁSTÍ

- Vnější části:** Horní panel, ovládací panel, skříň sušičky, průhledná dvířka.
- Vnitřní části:** Buben z nerezové oceli, těsnění dveří.
- Filtrační systém:** Sestava filtru výstupu vzduchu (v bubnu) a filtr sání vzduchu (vzadu).
- Příslušenství v balení:** 1x Výfukové koleno, 2x Nástěnný držák, 2x Distanční podložka, 4x Rozpěrný šroub (pro montáž na stěnu).

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (DŮLEŽITÉ)

Elektrická bezpečnost

- Napájení:** Používejte pouze uzemněnou zásuvku 220-240V~. Nezapojujte do prodlužovacích kabelů nebo rozdvojek.
- Vlhkost:** Neinstalujte v koupelnách nebo v blízkosti otevřených zdrojů vody. Neobsluhujte mokřima rukama.
- Údržba:** Před čištěním nebo pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Provozní upozornění

- Hořlaviny:** Nesušte prádlo znečištěné olejem, benzínem, alkoholem nebo čisticími. Hrozí nebezpečí požáru.
- Ventilace:** Nezakrývejte otvory pro sání a výfuk vzduchu.
- Děti:** Spotřebič není hračka. Děti do 3 let musí být pod neustálým dohledem.

4. INSTALACE

Výfukové koleno

Nasadte výfukové koleno na zadní vývod vzduchu. Můžete jej nasměrovat dle potřeby, aby vlhký vzduch odcházel do volného prostoru.

Způsoby umístění

1. **Na podlaze/stole:** Ujistěte se, že povrch je rovný a pevný. Ponechte 10–15 cm odstup od stěny.
2. **Montáž na stěnu:**
 - Ujistěte se, že stěna unese váhu sušičky (cca 15 kg + prádlo).
 - Použijte přiložené háky a rozpěrné šrouby.
 - Mezi horní částí sušičky a stropem musí být mezera min. 10 cm.

5. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Příprava prádla

- **Odstředování:** Vkládejte pouze prádlo, které bylo důkladně odstředěno v pračce.
- **Kontrola kapes:** Odstraňte zapalovače, mince a ostré předměty.
- **Kapacita:** Nepřeplňujte bubnu (max. 4,0 kg suchého prádla).

Nastavení programů

- **HI (Vysoká teplota):** Pro bavlnu, povlečení a odolné tkaniny.
- **LOW (Nízká teplota):** Pro jemné prádlo a syntetiku.
- **Cool (Studený vzduch):** Posledních 20 minut cyklu pro ochlazení prádla a snížení pomačkání.

6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Filtr výstupu vzduchu (Čistit po každém použití)

1. Vytáhněte sestavu filtru ze středu bubny.
2. Rozeberte jej (maska + bavlněný filtr + síťka).
3. Očistěte měkkým kartáčkem nebo vysavačem. **Nemyjte vodou!**
4. Vložte zpět.

Filtr sání vzduchu (Čistit každých 10 použití)

1. Vyjměte filtr na zadní straně přístroje.
2. Očistěte od prachu a nečistot.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení

Sušička nestartuje	Není zapojena / Otevřená dvířka	Zapojte kabel / Zavřete dvířka
Prádlo je vlhké	Plný filtr / Přetížení / Špatný program	Vyčistěte filtr / Snižte náplň / Nastavte HI
Alarm E1/E2	Porucha senzoru nebo obvodu	Kontaktujte servis
Alarm "Door Open"	Dvířka se otevřela za chodu	Zavřete dvířka a stiskněte Start

8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **Kapacita sušení:** 4,0 kg
- **Napětí:** 220-240V~ 50-60Hz
- **Jmenovitý příkon:** 800 W
- **Rozměry:** 480 x 400 x 560 mm
- **Hmotnost:** 14,5 kg
- **Třída ochrany:** IPX4